# **Notice d'instructions**



# Biaxialmischer BIAX 35/45

Conservez le manuel d'utilisation à proximité de la machine

Traduction de la notice originale -fr Französisch




### **Sommaire**

1.	Vυ	e générale	4
	1.1 1.2	Eléments de la machine Eléments de commande et d'affichage	4 5
2.	Co	ncernant ce document	6
	2.1	Illustrations et symboles	6
3.	Po	ur votre sécurité	7
	3.1	Consignes de sécurité générales	7
		Utilisation conforme	7
		Erreurs prévisibles	7
		Qualification du personnel opérateur	8
		Dispositifs de sécurité de l'appareil Boîtier fermé	9 9
		Portes de machine avec dispositif d'inter verrouillage	9
	3.5.3	Tablette de chargement	9
		Interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE	9
	3.6	Risques résiduels	9
4.	De	scription de l'appareil	9
5.	Ins	tallation et mise en service	9
	5.1	Eléments fournis à la livraison	9
	5.2	3	10
	5.3	· ·	10
	5.4 5.5	!	10 10
	5.6		11
6.	Uti	ilisation	11
	6.1	Démarrage de la machine	11
		Ajustement du récipient	11
	6.3	·	12
	6.4		12
	6.5		12
		MU unlocked	13
7.	Err	eurs et résolution	14
	7.1	Erreurs possibles	14
	7.2	Déverrouillage manuel de la porte	15
8.	Ne	ttoyage, maintenance et service	16
	8.1	Nettoyage	16
	8.2		16
	8.3	Réparation	16
9.	Sto	ockage et Elimination	17
	9.1	Stockage	17
	9.2	Elimination	17
10	). Ac	cessoires	17
11	l. An	nexe	18
	11.1	Données techniques	18
		3	18
	11.3	Déclaration de conformité CE	19

## 1. Vue générale


#### 1.1 Eléments de la machine




#### Eléments de la machine

1. Piètement	5. Déverrouillage manuel de la porte	
2. Porte coulissante	6. Bloc de commandes	
3. Interrupteur général secteur	7. Plateau inférieur	
4. Arrêt d'urgence	8. Levier de déblocage de plateau	

#### 1.2 Eléments de commande et d'affichage





Pour régler les temps de mélange veuillez vous adresser a un technicien autorisé.

#### 2. Concernant ce document

Ce manuel d'utilisation contient des symboles et des illustrations qui vous aideront à trouver rapidement les informations dont vous avez besoin. Lisez les explications à ce sujet dans le paragraphe suivant. Lisez avec la plus grande attention les consignes de sécurité et les avertissements contenus dans ce manuel d'utilisation. Vous trouverez les consignes de sécurité dans le chapitre 2 et les avertissements se trouvent dans l'introduction des chapitres et avant les consignes de manipulation.

Les droits d'auteur pour les illustrations et les textes appartiennent à la société Collomix GmbH.

Lisez impérativement les consignes d'utilisation avant la première mise en service. Respectez les consignes de sécurité. À conserver pour un usage ultérieur ! Cette documentation n'est pas mise à jour automatiquement.

#### 2.1 Illustrations et symboles

#### **Avertissements**

Les pictogrammes et les termes de signalisation suivants sont utilisés dans la présente documentation.

Symbole	Remarque	
DANGER	Ce terme signifie un danger de mort ou de blessures graves en cas de non-respect des mesures de précaution correspondantes.	
AVERTISSEMENT	Ce terme signifie un danger de mort ou de blessures graves en cas de non-respect des mesures de précaution correspondantes.	
PRUDENCE	Ce terme signifie un risque de blessures légères en cas de non-respect des mesures de précaution correspondantes.	
ATTENTION	Ce terme signifie un risque de dysfonctionnement ou de dégâts matériels en cas de non-respect des mesures de précaution correspondantes.	
IMPORTANT	Ce terme signifie que le texte qui suit vise à facilir l'utilisation ou renvoie à des références.	

#### Structure des avertissements

#### **DANGER**

#### La première ligne décrit le type et la source du danger.

La seconde ligne décrit les conséquences si aucune mesure de prévention n'est prise.

→ Les dernières lignes décrivent les mesures pour éviter le danger.

#### **AVERTISSEMENT**

#### Risque de blessures suite au non-respect des pictogrammes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité situées sur l'appareil et dans ce manuel d'utilisation peut entraîner des blessures ou autres dangers.

→ Respectez les avertissements de l'appareil et du manuel d'utilisation.





Voici ci-dessous les pictogrammes de sécurité spéciaux utilisés dans les textes correspondants de ce manuel d'utilisation :

#### Signaux d'obligation

Symbole	Explication	Symbole	Explication
1	Respectez les informations		Retirez la fiche après l'utilisation Retirez la fiche avant l'ouverture du boîtier

#### Signaux d'avertissement

Symbole	Explication	Symbole	Explication
$\triangle$	Avertissement : point à risque	4	Avertissement : tension électrique dangereuse

Le numéro des positions sur les illustrations sont indiqués entre parenthèses dans le texte.

#### 3. Pour votre sécurité

La machine a été conçue, fabriquée et contrôlée dans le respect des exigences de base relatives à la sécurité. Des risques résiduels demeurent, c'est pourquoi vous devez : lire le manuel d'utilisation avant de travailler avec la machine. conserver le manuel d'utilisation à portée de main à proximité de la machine transmettre le manuel d'utilisation au propriétaire suivant

#### 3.1 Consignes de sécurité générales

Les consignes de sécurité des chapitres qui suivent viennent compléter les consignes de sécurité générales décrites dans ce chapitre.

#### 3.2 Utilisation conforme

Le mélangeur Collomix sert à mélanger :

- les peintures
- les produits à base de granulats
- les peintures pour façades
- les peintures industrielles
- les crépis
- d'autres matériaux très liquides.

Toute utilisation divergente ou étendue de l'installation est considérée comme non conforme aux directives, et de ce fait, est inappropriée. Dans ce cas, la sécurité et sa protection risquent en effet d'être affectées. La société Collomix GmbH décline toute responsabilité pour d'éventuels dégâts en résultant. Font également partie de l'utilisation conforme :

- le respect de toutes les consignes figurant dans le manuel d'utilisation
- le respect de toutes les consignes de sécurité
- le respect des travaux d'inspection et de maintenance

#### 3.3 Erreurs prévisibles

Les usages inadéquats raisonnablement prévisibles pouvant impliquer des risques pour l'utilisateur, tierces personnes ou pour l'installation, sont pour tous les modes de fonctionnement :

- l'utilisation du mélangeur et des accessoires non conforme aux dispositions.
- l'utilisation d'emballages endommagés ou non adaptés au mélangeur.
- le mélange de substances explosives.

- l'utilisation de substances dont le contact provoque une réaction chimique, en particulier les substances extensives.
- l'exploitation de l'installation en dehors des limites d'utilisation physiques décrites au chapitre « Mise en service/exploitation »
- la modification du logiciel de commande sans accord préalable de la société Collomix GmbH.
- les modifications du mélangeur de même que toute transformation sans accord préalable de la société Collomix GmbH.
- l'exploitation de l'installation contrairement aux stipulations des instructions de service ayant attrait aux consignes de sécurité, à l'installation, au service, à la maintenance et à l'entretien, à l'équipement et aux pannes
- le pontage ou la mise hors service de dispositifs de sécurité et mesures de protection de l'installation
- l'exploitation de l'installation en cas / avec des erreurs évidentes
- les travaux de réparation, de nettoyage et de maintenance effectués sans avoir mis l'installation hors service.

#### **AVERTISSEMENT**

#### Risque de blessures en raison de modifications inadmissibles

Les modifications réalisées de votre propre chef sur l'installation et l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants présentent des risques.

- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- N'effectuez aucune modification, équipement ou transformation de la machine dans l'accord du fabricant.



#### 3.4 Qualification du personnel opérateur

Le manuel d'utilisation est destiné à l'utilisateur et au personnel possédant des connaissances dans les secteurs suivants :

Domaine	Compétence
Installation, transport et stockage	Personnel spécialisé
Mise en service, mise hors service	Personnel instruit
Utilisation	Personnel instruit
Entretien et maintenance	Personnel spécialisé
Résolution des erreurs	Personnel spécialisé

#### Définition selon DIN EN 60204-1 :

#### Personnel instruit:

toute personne qui a été instruite et, le cas échéant, formée par un personnel spécialisé, sur les tâches confiées et les risques pouvant survenir en cas de comportement non conforme et informée sur les dispositifs et les mesures de protection requis.

#### Personnel spécialisé :

toute personne capable, en raison de sa formation spécialisée, ses expériences et connaissances, notamment en matière de normes correspondantes, d'évaluer les tâches lui étant confiées et les dangers possibles.

#### 3.5 Dispositifs de sécurité de l'appareil

La machine est pourvue de différents dispositifs de sécurité. Ces dispositifs sont destinés à empêcher des dangers pour la santé et la vie des personnes travaillant sur l'installation en raison d'influences électriques et mécaniques et à limiter les dégâts matériels sur l'installation.

- Ne jamais contourner, retirer ou rendre inefficaces les dispositifs de sécurité.
- N'utilisez pas l'installation si les dispositifs de protection ne sont pas appliqués dans leur intégralité et qu'ils ne sont pas en état de fonctionner.

#### 3.5.1 Boîtier fermé

Le boîtier qui ne peut être ouvert qu'à l'aide d'outils forme un dispositif de protection séparateur fixe.

#### 3.5.2 Portes de machine avec dispositif d'inter verrouillage

La porte est un dispositif de protection séparateur avec dispositif d'inter verrouillage. La machine ne peut pas démarrer lorsque la porte est ouverte. La porte se déverrouille seulement à la fin du cycle de mélange et lorsque le récipient de mélange est desserré.

#### 3.5.3 Tablette de chargement

La tablette de chargement empêche l'accès à l'espace de mélange lorsque la porte est fermée.

#### 3.5.4 Interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE

En cas d'urgence, la fonction d'ARRÊT D'URGENCE assure :

l'interruption sécurisée de l'alimentation électrique et de ce fait, l'arrêt de la machine. un arrêt de la machine en cas de besoin.

#### 3.6 Risques résiduels

Malgré toutes les mesures prises, il est possible que des risques résiduels non apparents demeurent. Les risques résiduels peuvent être réduits si les consignes de sécurité, l'utilisation conforme et les instructions de service en général sont respectées.

#### 4. Description de l'appareil

Le mélangeur est un appareil de mélange stationnaire pour des récipients fermés, étanches, ronds, angulaires et ovales en métal ou en plastique. Il permet de mélanger des peintures, des vernis de construction ou industriels ainsi que des crépis ainsi que d'autres matériaux à faible viscosité.

Le domaine d'application s'étend du commerce de peinture au détail et en gros, à l'industrie de la peinture, du vernis et des substances chimiques aux secteurs de même type. Cet appareil est particulièrement adapté pour être utilisé en tant que composant dans un système de dosage de peinture.

Le bidon est serré automatiquement dans la machine et mélangé par rotation simultanée sur les deux axes perpendiculaires.

Effectuez des essais de mélange afin de déterminer la durée de mélange requise et le récipient adapté avant l'utilisation.

#### Installation et mise en service

#### 5.1 Eléments fournis à la livraison

Font partie des éléments livrés :

- ce manuel d'utilisation
- un graisseur longue durée PERMA®
- une bande en caoutchouc pour sécuriser l'anse
- un câble d'alimentation

#### 5.2 Déballage et installation de la machine

La machine est arrimée sur une palette de bois dans un emballage en carton réutilisable lors d'une expédition. Contrôlez l'emballage immédiatement lors de la livraison ainsi que l'absence de détériorations extérieures visibles lors du déballage. Conservez les emballages d'origine de toutes les pièces pour un retour éventuel.

La machine doit être enlevée de la palette par une personne autorisée et avec du matériel approprié.

Veuillez prendre note du poids de la machine (voir point 11.1) pour ne pas dépasser le poids autorisé sur le sol.

Compensez les irrégularités du sol avec les pieds à hauteur réglable en cas de besoin. Si nécessaire, compenser les irrégularités du sol grâce aux pieds réglables (1).

N'exploitez pas la machine sur la palette de livraison ou toute autre surface non appropriée.



Pieds de la machine

#### 5.3 Roulettes de déplacement

La machine est équipée de 2 roulettes à sa base. En cas de besoin, les roulettes de déplacement peuvent être abaissées grâce au boulon de chaque côté de la machine.

- Abaisser les roulettes à l'aide d'une clé ou d'une visseuse avec un embout SW17.
- Pendant le déplacement de la machine, ouvrir la porte pour une bonne préhension.
   Maintenir la porte pour éviter qu'elle se referme.
- Incliner la machine avec précaution pour la déplacer.

Après le déplacement de la machine, remonter les roulettes.



Roulettes de déplacement

#### 5.4 Branchement sur le réseau éléctrique

Veuillez veiller à une protection appropriée de la prise de courant comme décrit sous le point 11.1. Utiliser seulement l'interrupteur (RCD) type B. Poser le câble en excluant toutes possibilités de trébuchage ou accrochage.

#### 5.5 Activation du graisseur permanent

La machine est équipée d'un graisseur longue durée PERMA® pour lubrifier les pignons du moyeu. Il doit être activé avant la mise en route de la machine.

Pour faciliter le montage, écarter entièrement les plateaux de serrage de l'unité de mélange. L'embout réducteur est situé sur la gauche du moyeu.

**Activer la cartouche PERMA®.** Visser à fonds l'activateur fileté gris fourni dans la cartouche, jusqu'á ce que l'anneau cède. Retirer le capuchon noir de la cartouche.

Visser la cartouche dans le réducteur fileté monté en usine, sur le moyeu.

**Noter la date d'activation sur la cartouche.** Le graissage est assuré pour environ 12 mois.

Se conformer aussi aux instructions de la notice jointe du fabricant de la cartouche.



**Graisseur PERMA®** 

#### 5.6 Mettre la machine en service

Un essai avec un récipient de mélange vide doit être effectué lors de la mise en service ou après les maintenances et les réparations afin de vérifier le bon état de fonctionnement de la machine.

#### **AVERTISSEMENT**

#### Risque de blessure dû à des pièces protubérantes

Des pièces peuvent saillir sur la machine.

- Effectuez toujours les travaux sur la machine ou à proximité de la machine avec précaution.
- Fermez la machine et désactivez l'interrupteur principal lorsque vous n'utilisez pas la machine.

# ⚠

#### 6. Utilisation

Contrôlez le bon état de la machine et la fonctionnalité de toutes les pièces avant d'utiliser la machine. La machine ne doit en aucun cas être exploitée avec des pièces défectueuses ou manquantes.

#### **AVERTISSEMENT**

#### Risque de blessure dû à des pièces à arrêt décalé

Les pièces qui continuent de fonctionner un instant après l'arrêt de la machine représentent un risque de blessure.

N'arrêtez jamais la machine à la main.

Contrôlez de bon fonctionnement de tous les composants importants pour la sécurité de la machine avant de commencer le travail. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par un personnel qualifié avant le début de l'exploitation.

#### 6.1 Démarrage de la machine

Démarrez la machine avec l'interrupteur principal (3).


READY s'affiche sur l'écran après une initialisation automatique.

Les erreurs constatées durant l'initialisation s'affichent en texte sur l'écran.

#### 6.2 Ajustement du récipient

Ouvrir la porte en pressant la touche DOOR.

- Libérer le plateau inférieur (7) en poussant le levier de déblocage (8) à gauche et tirer le plateau à l'extérieur.
- Si la hauteur du bidon est supérieure à l'écartement des plateaux, ouvrir l'unité de mélange à l'aide de la touche E.
- Respectez la hauteur, le poids et les dimensions autorisée pour le récipient de mélange, ne surchargez pas la machine.
- Fixer l'anse du bidon avec un élastique ou du ruban adhésif et centrer le bidon sur le plateau inférieur.
- Pousser le plateau inférieur (7) dans la machine jusqu'à son enclenchement.
- Plusieurs petits pots de même taille peuvent être mélangés simultanément. Vérifier qu'ils soient disposés symétriquement sur le plateau inférieur.



Centrer les pots

N'empilez pas les récipients!





Fixer l'anse avec un élastique

#### 6.3 Démarrage du cycle de mélange

Le cycle de mélange démarre uniquement lorsque la porte est fermée.

Enfoncez les touches I, II ou III pour démarrer le cycle de mélange. Vous pouvez consulter les durées de cycle correspondantes sur l'écran LC par le biais du clavier.

Le récipient est serré dans l'unité de mélange et le cycle démarre. La durée restante s'affiche sur l'écran pendant le cycle de mélange.

#### 6.4 Terminer un cycle de mélange

#### A la fin de la durée sélectionnée

Le cycle de mélange s'arrête automatiquement. L'unité de mélange se positionne automatiquement à 12 heures puis s'ouvre. La porte s'ouvre et le bidon peut être extrait.

#### Avant la fin de la durée sélectionnée

Vous pouvez stopper le cycle de mélange à tout moment en enfonçant la touche E.

#### 6.5 Interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE

Vous pouvez stopper la machine en cas de danger en enfonçant l'interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE.

Après l'actionnement de l'arrêt d'urgence, l'unité de mélange s'arrête à la fin de son élan. L'unité de mélange ne se positionne pas automatiquement à 12 heures.

#### Réinitialiser l'interrupteur d'arrêt d'urgence

L'interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE doit être réinitialisé manuellement.

- Tournez l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Après la réinitialisation de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, réinitialisez le message affiché sur l'écran en enfonçant la touche E.

#### **DANGER**

#### Danger de mort en raison d'une tension électrique dangereuse

Les conduites et les dispositifs contiennent une énergie électrique résiduelle lorsque l'interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE est activé. L'interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE ne coupe pas l'alimentation.



• Coupez toujours l'alimentation en retirant la fiche de la prise pour la maintenance et les réparations.

Après le déverrouillage de l'arrêt d'urgence, faire pivoter l'unité et la positionner à 12 heures pour pouvoir déserrer le bidon.

Pour ce faire, suivre les instructions suivantes:

#### 6.5.1 MU unlocked


L'unité de mélange n'est pas bien positionnée à 12 heures et enclenchée.

Ce cas se présente après l'actionnement de l'arrêt d'urgence ou si l'alimentation électrique est interrompue pendant le cycle de mélange.

# MU UNLOCKED Press Button for positioning AUTO MANU

#### **AUTO**

Si le bidon est enserré ou si les plateaux ne sont pas pas chargés, l'unité de mélange peut être repositionnée automatiquement à 12 et enclenchée avec la touche l (Auto).



#### <u>MANU</u>

Si le bidon est desserré, l'unité de mélange doit être repositionnée manuellement.

Après avoir actionné la touche III (MANU), la porte peut être ouverte en actionnant la touche  $\mathsf{DOOR}$ 

Extraire le bidon de la machine, puis enclencher manuellement l'unité de mélange à 12 heures.

MU UNLOCKED

Press DOOR
for opening Door

#### MU UNLOCKED

wait for lock MU

#### MU UNLOCKED

MU locked Close Door

Press E to quit

Acquitter un repositionnement manuel avec la touche E.

#### 7. Erreurs et résolution

Le tableau de la résolution des erreurs contenu dans ce chapitre vous permet de vérifier si vous pouvez résoudre le problème vous-même ou si vous devez avoir recours au service à la clientèle.

#### **DANGER**

#### Danger de mort en raison d'une tension électrique dangereuse

Les travaux de service grisés doivent être effectués uniquement par un personnel spécialisé. Il est nécessaire de détacher des couvercles de protection et de dispositifs de sécurité.



#### 7.1 Erreurs possibles

Incident	Description	Etat de la machine	Mesures	
E010	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermer la porte	
		Porte fermée	<ul> <li>Contrôler le dispositif de verrouillage</li> <li>Contrôler le câble/la prise du dispositif de verrouillage</li> </ul>	
E020	ARRÊT D'URGENCE enclenché	Touche d'ARRÊT D'URGENCE enfoncée	Déverrouiller la touche d'ARRÊT D'URGENCE.	
		Touche d'ARRÊT D'URGENCE non enfoncée	<ul> <li>Contrôlez les éléments de commutation de la touche d'ARRÊT D'URGENCE</li> <li>Contrôler le câble/ la prise pour l'ARRÊT D'URGENCE</li> </ul>	
E050	Récipient	Récipient défectueux	Récipient trop instable	
	défectueux		<ul> <li>Vérifier la tension de serrage et ajuster le cas échéant.</li> </ul>	
E070	Unité de mélange verrouillée	Tige de blocage verrouillée	Tige bloquée, la nettoyer/lubrifier, voire remplacer	
		Tige de blocage déverrouillée	<ul> <li>Vérifier le fil et la prise sur l'électroaimant d'unité de mélange</li> <li>Interrupteur d'électroaimant défectueux</li> </ul>	
E080	Unité de mélange non verrouillée	<ul> <li>Tige de blocage verrouillée</li> </ul>	Positionner manuellement l'unité de mélange	
	non verrouniee		<ul> <li>Vérifier le fil et la prise sur l'électroaimant d'unité de mélange</li> <li>Interrupteur d'électroaimant défectueux</li> </ul>	
		Tige déverrouillée	<ul> <li>Vérifier le fil et pa prise sur l'électroaimant d'unité de mélange</li> <li>Interrupteur d'électroaimant défectueux</li> </ul>	
E120	Vitesse trop faible	L'unité de mélange tourne	<ul> <li>Vérifier le fil et la prise sur l'électroaimant d'unité de mélange</li> <li>Position du commutateur par approche défectueuse</li> </ul>	
		L'unité de mélange ne tourne pas	<ul> <li>Vérifier le convertisseur de fréquences</li> <li>Vérifier la sécurité de porte</li> <li>Vérifier le moteur principal</li> </ul>	
E130	Vitesse trop élevée	Le bidon tourne trop vite	Diminuer la vitesse de rotation	
E150	Erreur moteur d'ablocage	Le récipient n'est pas serré	<ul> <li>Contrôler le moteur d'ablocage</li> <li>Contrôler la conduite d'alimentation du moteur</li> <li>Contrôler la commande</li> </ul>	

Description	Etat de la machine	Mesures
Erreur verrouillage de la porte		<ul> <li>Fermer complètement la porte</li> <li>Contrôler le dispositif de verrouillage</li> <li>Contrôler le raccordement du dispositif de verrouillage</li> <li>Contrôler le moteur de la porte</li> </ul>
Porte non ouverte	La porte n'est pas ouverte      Le récipient est serré	Ouvrir la porte avec la touche DOOR     Contrôler le dispositif de verrouillage
Fusible grillé		<ul> <li>Contrôler le raccordement du dispositif de verrouillage</li> <li>Contrôler le moteur de la porte</li> <li>Eteindre la machine et attendre une minute jusqu'à pouvoir de nouveau enfoncer le fusible.</li> </ul>
	Erreur verrouillage de la porte  Porte non ouverte	Porte non ouverte  • La porte n'est pas ouverte • Le récipient est serré

#### 7.2 Déverrouillage manuel de la porte

La machine est équipée d'une gâchette de sécurité qui verrouille la porte automatiquement après sa fermeture. En cas de panne ou de coupure de courant, la porte peut être déverrouillée manuellement.

- Couper la machine du courant en tirant la prise du réseau.
- Attendre jusqu'à l'arrêt total de l'unité de mélange.
- Retirez les capuchons en plastique (5) sur le dispositif de verrouillage de la porte
- Tirez le déverrouillage dans le sens de la flèche avec un tournevis
- Ouvrez la porte





Déverrouillage de porte

#### **AVERTISSEMENT**

#### Risque de bléssures graves par l'unité de mélange en agitation.

En déclanchant le déverrouillage manuel l'agitation du mélangeur est interrompu automatiquement. L'unité de mélange se trouve encore quelques secondes en agitation j'usqu'a l'arrêt total.







#### 8. Nettoyage, maintenance et service

Le contrôle, le nettoyage et l'entretien réguliers de la machine sont nécessaire pour garantir un bon fonctionnement permanent de la machine. La machine doit être séparée de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise pour tous les travaux de nettoyage, d'entretien et les réparations.



#### 8.1 Nettoyage

Retirez la substance de mélange immédiatement de l'intérieur de la machine si elle a fuit. Pour cela, utilisez un chiffon ou une spatule. Veillez à ne pas endommager les câbles de raccordement ou les sondes.

Les vis filetées encrassées peuvent être nettoyées avec un chiffon ou une brosse en fil d'acier. Les vis filetées doivent être graissées avec **MOLYKOTE® BR 2 plus** après le nettoyage.

#### **ATTENTION**

## Détériorations de la machine dues à un fonctionnement à sec du roulement à billes

Le nettoyage de la machine avec un nettoyeur à haute pression supprime la graisse de lubrification du roulement à billes et les fait tourner à sec.

- Ne nettoyez jamais la machine avec un nettoyeur à haute pression ou autre appareil similaire.
- Remplacez immédiatement le roulement à billes qui a fonctionné à sec.



#### 8.2 Maintenance

Les mesures de maintenance et de réparation doivent être exclusivement effectuées par Stockage, élimination

#### **Entretien hebdomadaire:**

- Nettoyer la machine
- Huiler légèrement les deux colonnes de guidage (1) de l'unité de mélange.

#### **Entretien biannuel:**

- Vérifier le niveau du graisseur PERMA(2). Remplacer la cartouche si nécessaire.
- Lubrifier la vis sans fin (4) et l'arbre cannelé (derrière la vis sans fin) avec de la MOLYKOTE® BR 2 plus.
- Contrôler la bonne mobilité de la tige de blocage d'unité de mélange.
- Vérifier la bonne mobilité du levier de blocage (5) , le graisser légèrement.
- Vérifier la bonne mobilité du chariot du plateau (3). Nettoyer les salissures.
- Vérifier tous les roulements à billes. Les roulements se trouvent sur les glissières du chariot, sur les 2 mâchoires de serrage, sur l'arbre de transmission et sur les plateaux de serrage.

#### 8.3 Réparation

En cas de panne, adressez-vous au partenaire de service agrée ou bien au fabricant de la machine.


#### **DANGER**

#### Danger de mort par courant électrique dangereux

En aucun cas ouvrir les couvercles de protection ou les dispositifs de sécurité de la machine. Travaux de dépannages ne peuvent être exécutés que par des personnes qualifiées. Après une réparation, veuillez vérifier et documenter l'état de tout les dispositifs de sécurité et du circuit électrique.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Ne pas changer ou modifier des pièces.



colonnes de guidage
 Graisseur PERMA
 Glissière chariot
 Vis sans fin
 Levier de blocage



#### 9. Stockage et Elimination

#### 9.1 Stockage

Le lieu de stockage doit être frais et sec pour protéger les pièces détachées de l'installation contre la corrosion.

La température ambiante du lieu de stockage doit être constamment au-dessus de la température de gel.

- Emballez la machine de telle sorte qu'elle ne puisse pas être détériorée par les influences extérieures.
- Le cas échéant, utiliser des cartons et d'autres matériels d'emballage.
- Protégez la machine contre une chute involontaire et l'instabilité.

#### 9.2 Elimination

L'emballage pour le transport est composé de matériaux recyclables. Eliminez ces matériaux en conséquence.

A la fin de la durée d'utilisation, la machine doit être éliminée en bonne et due forme et les matières brutes utilisées doivent être recyclées. Si vous avez des questions concernant l'élimination, veuillez vous adresser directement au fabricant.

#### 10. Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles pour cette machine :

Pièce	Art. n° :
Sachet de 10. Caoutchouc pour protection d'anse 200 mm Ø	61326
Sachet de 10. Caoutchouc pour protection d'anse 160mm Ø	61327
Sachet de 10. Caoutchouc pour protection d'anse 140 mm Ø	61328
Cartouche de graissage Molykote© BR2 plus graisse 150g	61298
PERMA© graisseur permanent	72047

Listes de pièces de rechange sont disponibles sur notre site: www.collomic.de

#### 11. Annexe

#### 11.1 Données techniques

	BIAX 35	BIAX 45	
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz		
Puissance nominale :	1,1 kW	1,5 kW	
Protection :	10 A		
Protection du circuit:	16A C (RCD Typ B)		
Régime unité de mélange :	- 170 tr/mn		
Poids de mélange :	35 kg	40 kg	
Hauteur max. du récipient :	90- 400 mm	110 – 450 mm	
Diamètre maxi du récipient:	max.	Ø 365 mm	
Poids de la machine :	201 kg	223 kg	
Dimensions (l x p x h):	777 x 820 x 1110 mm	850 x 865 x 1168 mm	

#### Émissions sonores selon 2006/42/ce:

Pression acoustique L <sub>pA</sub>	64 dB re 20 μPa	
Puissance acoustique L <sub>WA</sub>	75 dB re 1 pW	
Incertitude K <sub>pA+WA</sub>	3 dB	

#### 11.2 Déclaration de garantie

Vous trouverez vos droits dans le cas d'une amélioration indispensable dans nos conditions générales de livraison.

Elles se trouvent sur notre site internet www.collomix.de. Si vous le souhaitez, nous pouvons volontiers vous envoyer nos conditions générales de livraison.

#### 11.3 Déclaration de conformité CE

Nous certifions que ce produit est conforme aux normes et aux documents normatifs suivants :

EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN 60204-1, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5

Selon les dispositifs des directives : 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE

Réclamez la documentation technique auprès de : Collomix GmbH , département technique, Daimlerstr. 9, 85080 Gaimersheim, Allemagne

Gaimersheim, 27.10.2014

Alexander Essing Directeur

Fabricant:

Collomix GmbH Daimlerstr. 9 85080 Gaimersheim Allemagne

Tél.: +49 (0)8458 32 98 - 0 Fax: +49 (0)8458 32 98 30

#### **IMPORTANT**

Cette déclaration de conformité s'annule en cas de modifications ou de changements effectués sur la machine sans l'autorisation du fabricant.

#### **Collomix GmbH**

Daimlerstr. 9, D-85080 Gaimersheim Allemagne

Tél.: ++49 (0)8458 32 98 - 0 Fax: ++49 (0)8458 32 98 30 www.collomix.de